Instructions de montage

La sécurisation d'échelle LUX-top® LS I





LUX-top® LS I

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage:

- Coller les bandes d'étanchéité fournis sur l'arrière de la sécurisation
- 2. Aligner la sécurisation d'échelle
- 3. Percer 4 trous de fixation (Ø 5,5 mm) dans le recouvrement de l'acrotère.
- 4. Fixation des rivets.

Conseil : Percer avec Ø 5,0 mm en utilisant la **LUX-top**® **LS I** comme gabarit. Ensuite aléser les trous à Ø 5,5 mm.





Image 1 : LUX-top® LS I fixé sur recouvrement de l'acrotère

Utilisation:

- 1.Placer l'échelle simple selon image 2 contre la LUX-top® LS I. L'angle correct (65° à 75°) de l'échelle simple est à respecter ! Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !
- 2.Sécuriser l'échelle avec la sangle avec boucle de serrage livrée.








Image 2 : LUX-top® LS I avec échelle simple sécurisée

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !